

کد پیش نویس	(پیش نویس)	
صفحه ۱ از ۴	<b>نحوه آمایش و امحاء پسماندهای آزمایشگاهی (۱)</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت

برنامه مدیریت پسماند شامل مراحل تفکیک (جداسازی) در محل تولید، جمع آوری و برچسب گذاری، حمل و نقل تامین بی خطرسازی، مرحله بی خطرسازی یا آمایش (Treatment)، بسته بندی، ذخیره (انبارش) موقع، حمل و نقل از محل تولید و باگیری و نیز مرحله دفع نهایی می باشد که در این مبحث، ما به مرحله آمایش و دفع نهایی (امحاء) از مراحل مدیریت پسماند و نیز فرآیند شستشو می پردازیم


#### نوع پسماند:

- پسماندهای عادی و یا خانگی این گروه از پسماندها باید در محل تولید از پسماندهای عفنی جدا شوند، در غیر این صورت در گروه پسماندهای عفنی قرار می گیرند همچنین این نوع پسماندها باید از انواع پسماندهای تیزوبرنده، شیمیایی، رادیواکتیو و نظایر آن در مبدأ تولید تفکیک شوند و گرنه تمامی حجم پسماند آلوهه تلقی می شود این گونه پسماندها در کیسه های ضخیم سیاه رنگ دفع می شوند
- پسماندهای عفنی حاوی تعداد کافی باکتری، ویروس، قارچ، انگل وغیره برای ایجاد بیماری می باشد مانند سرم و سایر مایعات آلوهه بدن، مدفع، کشت های میکروبی، اجسام تیزوبرنده آلوهه، سواب آلوهه، حیوانات آزمایشگاهی آلوهه در آزمایشگاه های تحقیقاتی وغیره به تفکیک نحوه مدیریت پسماندهای عفنی و نیز فرآیند شستشو در مورد وسایلی که وارد چرخه کاری می شوند، به طریق ذیل می باشد

تمامی ظروف یک بار مصرف حاوی محیط های کشت میکروبی باید در کیسه مخصوص اتوکلاو (ترجیحاً زرد رنگ و با علامت خطر زیستی) قرار داده شده و تحت شرایط استاندارد آنها را اتوکلاو نموده و سپس در کیسه زباله ضخیم سیاه رنگ دفع شوند

لوله های یک بار مصرف حاوی لخته خون، سرم و دیگر مایعات بدن را ترجیحاً در کیسه مخصوص اتوکلاو قرار داده و اتوکلاو نموده و در کیسه زباله ضخیم سیاه رنگ دفع می نماییم و یا در صورت رعایت نمودن اصول ایمنی، لخته و مایعات بدن (با حجم زیاد) را در سینک مخصوص این کار با جریان مایل آب تخلیه نموده و سپس در ماده سفید کننده خانگی با رقت ۱/۱۰ مدت حداقل یک ساعت قرار می دهیم و یا در شرایط استاندارد توسط شهرباری حمل و در پسماند سوز آمایش گردیده و یا در زیر زمین دفن بهداشتی می شود وسائل فوق جهت حمل در کیسه زباله زرد رنگ (با علامت خطر زیستی) قرار می گیرند

دستکش آلوهه به خون و یا سرم، پنبه آغشته به خون، سواب و اپلیکاتور آلوهه، دیسک های تشخیصی آلوهه و نظایر آن را در کیسه مخصوص اتوکلاو، قرار داده و تحت شرایط استاندارد اتوکلاو نموده و در کیسه زباله ضخیم سیاه رنگ دفع می نماییم و یا در کیسه زباله زرد رنگ (با علامت خطر زیستی) جهت حمل در شرایط استاندارد توسط شهرباری قرار داده و در پسماند سوز آمایش شده و یا در زیر زمین دفن بهداشتی می شود (در مورد سواب، اپلیکاتور، دیسک های تشخیصی آلوهه و نظایر آن می توان قبل از حمل توسط شهرباری آنها رادر محلول سفید کننده خانگی با رقت ۱/۱۰ (قرار داد)

کد پیش نویس		
صفحه ۲ از ۴	(پیش نویس) نحوه آمایش و امحاء پسماندهای آزمایشگاهی (۱)	 آزمایشگاه مرجع سلامت

نوار ادار استفاده شده را در محلول سفید کننده خانگی با رقت ۱۰/۱ به مدت حداقل یک ساعت قرار داده و ویا در کیسه زباله زرد رنگ (با علامت خطر زیستی) قرار داده و در شرایط استاندارد توسط شهرداری حمل و در پسماند سوز آمایش شده ویا در زیر زمین طبق شرایط استاندارد دفن می شود.

از آنجا که مدفوع می تواند به عنوان یک منبع مهمن ویروس، باکتری و انگل وغیره محسوب شود، معمولاً جهت آمایش نمونه های مدفوع باید از روش سوزانیدن استفاده شود بنابراین ترجیحاً باید ظروف حاوی نمونه های مدفوع در شرایط استاندارد توسط شهرداری حمل و در پسماند سوز آمایش شود به منظور جلوگیری از ایجاد آلودگی در زمان حمل و نقل ودفع ، محلول فرمالین ۵ یا ۱۰ درصد در ظرف مدفوع حاوی انگل به نسبت سه حجم فرمالین و یک حجم مدفوع ریخته و به مدت حداقل نیم ساعت آن را نگهداری می نماییم وسپس آنها را جهت حمل توسط شهرداری در کیسه زباله زرد رنگ (با علامت خطر زیستی) قرار می دهیم

ناید بیش از سه چهارم حجم کیسه های حاوی پسماند پر شود، تا بتوان به آسانی در آنها را بست بدینه است که مایعات نباید مستقیماً در داخل کیسه ریخته شوند، بلکه باید ظروف حاوی آنها در کیسه قرار گیرد در صورت لزوم جهت دفع پسماند، می توان از دو کیسه استفاده نمود

باید بوسیله استفاده از اندیکاتورهای شیمیابی و بیولوژیکی از صحت عملکرد دستگاه اتوکلاو در مورد پارامترهای زمان، درجه حرارت و فشار اطمینان حاصل نمود.

۳- پسماندهای تیز وبرنده این گونه پسماندها می توانند بدن ایجاد جراحت نمایند مانند سرسوزن، لاستیت، تیغه اسکالپل، تیغه میکروتوم، شیشه های شکسته، لوله های مویینه (میکروهماتوکریت)، سرسپلر لام، اسلامیدهای رنگ آمیزی شده و غیره که می توانند آلوده ویا غیرآلوده باشند این گونه پسماندها باید در ظروف ایمن (Safety Box) ریخته شوند این ظروف باید در برابر ضربه و سوراخ شدگی مقاوم باشند در آنها کاملاً بسته شده و نشست ناپذیر بوده و قابل اتوکلاو شدن باشند وقتی که سه چهارم محفظه پرشد، اتوکلاو و سپس به طریقه بهداشتی دفع شوند سرسوزن ها ترجیحاً همراه با سرنگ ها در محفظه مقاوم (ظرف ایمن) قرار داده شوند در غیر این صورت جهت جدا نمودن سرسوزن از سرنگ باید از محل های تعییه شده در قسمت در این ظروف استفاده کرد و سرنگ ها رادر کیسه مخصوص اتوکلاو قرار داده و اتوکلاو نموده و در کیسه زباله ضخیم سیاه رنگ دفع می نماییم

همچنین نباید اقدام به شکستن، بریدن ویا خم کردن سر سوزن ها نمود، زیرا خطر فرورفتن سر سوزن وایجاد آثر سول وجود دارد نحوه دوربیز تیغ های برنده در تجهیزاتی مانند میکروتوم و کرایو استاتس نیز باید مورد توجه قرار گیرد و تیغ های غیرقابل استفاده در ظروف ایمن قرار داده شده و دفع گردد

- نکته مهم : پسماندهای تیز وبرنده نباید در کیسه های پلاستیکی جمع آوری شوند. پسماندهای تیز وبرنده آلوده علاوه بر خطر بریدگی وایجاد جراحت، خطر انتقال آلودگی را نیز به دنبال دارند.

۴- پسماندهای شیمیابی : شامل انواع مواد معرفه ای آزمایشگاهی، کیت های تشخیصی، مواد ضد عفونی کننده، مواد خورنده و سوزاننده ، مواد آتش زا، سمی ، سرطان زا، واکنش زا، قابل انفجار و غیره می باشند

کد پیش نویس	(پیش نویس)	
صفحه ۳ از ۴	<b>نحوه آمایش و امحاء پسماندهای آزمایشگاهی (۱)</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت

پسماندهای شیمیایی در سه گروه کم خطر و پر خطر و بی خطر قرار می گیرند و مرحله تفکیک باید در باره این پسماندها نیز به خوبی اجرا شود

**پسماندهای کم خطر** حاصل کار با برخی از محلول ها و کیت های تشخیصی بوده و همچنین کیت های تاریخ گذشته را نیز شامل می شود که باید طبق توصیه شرکت سازنده و یا وارد کننده با توجه به برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی

( Material Safety Data Sheet = MSDS )

موجود در کیت عمل نمود ویاجهت آمایش پسماندهای شیمیایی حاصل از کار با کیت های تشخیصی می توان آنها را با مقادیر زیادی آب رقیق کرده و در فاضلاب دفع نمود باید توجه نمود که قبل از این عمل نباید پسماندها باهم مخلوط شوند ترجیحاً یک سینک مخصوص به این امر اختصاص داده شود

**پسماندهای شیمیایی پر خطر** حاصل کار با مواد شیمیایی قابل انفجار، قابل اشتعال، خورنده، سوزاننده، سمی ، بسیار سمی ، واکنش زا، سلطان زا، التهاب زاو مضرمی باشد که برای دفع انها باید طبق توصیه شرکت سازنده و یا وارد کننده با توجه به برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS) مربوطه عمل نمود همچنین آزمایشگاه ها می توانند با توجه به نوع پسماند، آنها را در ظروف شیشه ای و یا پلاستیکی مقاوم به طور جداگانه جمع آوری نموده و سپس طبق توصیه مراکز تولید کننده، توزیع کننده و یا وارد کننده مواد شیمیایی اقدام به رقیق سازی با آب، خنثی سازی با مواد خنثی کننده و روش های دیگربر حسب نوع ماده نمایند اجرای این مراحل نیاز به برنامه های آموزشی دارد

**پسماندهای بی خطر** حاصل کار با موادی مانند اسیدهای آمینه، قندها وغیره می باشند که خصوصیات پسماندهای کم خطر را ندارند

## ۵- پسماندهای پر توزا


پسماندهای پر توزا شامل مواد و وسایلی هستند که آلوده به مواد پر توزا می باشند مسئولیت برنامه ریزی در مورد چگونگی مدیریت پسماندهای پر توزا وحمل و نقل و دفع این مواد به عهده سازمان انرژی اتمی است

میزان و نحوه دفع پسماندهای پر توزا باید طبق قوانین سازمان باشد و اگر میزان پسماند تولیدی بسیار زیاد باشد، سازمان در ارتباط با نوع و حجم این کونه پسماندها ، خود را موظف به حمل آنها می داند

نکته مهم این است که پسماندهای آلوده به مواد پر توزا باید در مبدأ تولید، از سایر پسماندها تفکیک شوند، زیرا در غیر این صورت کلیه پسماندهای تولید شده جزو پسماندهای پر توزا تلقی می گردند بسته بندی و جمع آوری پسماندهای پر توزا باید با استفاده از ظروف مورد تایید سازمان انرژی اتمی ایران اتفاق ادene شود که این ظروف باید دارای برچسب مخصوص حاوی علامت خطر اشعه و همچنین نوع پسماند باشند

عمولاً در آزمایشگاههای تشخیص طبی ایران از روش های دفع در فاضلاب، ذخیره جهت تجزیه و یا حمل توسط سازمان انرژی اتمی استفاده می شود معمولاً دفع پسماندهای مایع پر توزا در فاضلاب انجام می شود که باید از سینک مخصوص این کار استفاده شود و قبل از دفع، متناسب با میزان و غلظت پسماند، با آب رقیق گردد این سینک باید با علائم هشدار دهنده خطر اشعه مشخص شود

باید توجه نمود که اگر نیمه عمر ماده پر توزا کوتاه بوده و با نگهداری صحیح تجزیه می گردد، نباید از طریق سیستم فاضلاب دفع شود، بلکه باید مطابق با استانداردهای سازمان در محل مخصوصی جهت فرآیند تجزیه ذخیره شود

کد پیش نویس	(پیش نویس)	
صفحه ۴ از ۴	<b>نحوه آمایش و امحاء پسماندهای آزمایشگاهی (۱)</b>	 آزمایشگاه مرجع سلامت

### نحوه شستشوی وسایل آلوده:

از آنجا که بخشی از فرآیند مدیریت پسماند در ارتباط با فرآیند شستشو می باشد، به طور خلاصه به نحوه شستشوی وسایل آلوده می پردازیم

پلیت هاولوله های شیشه ای حاوی کشت میکروبی را در کیسه مخصوص اتوکلاو قرار داده و تحت شرایط استاندار داتوکلاو نموده سپس فرآیند شستشو را انجام داده و جهت سترون سازی در فور تحت شرایط ۱۶۰-۱۸۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲ تا ۴ ساعت قرار می دهیم

لوله ها و پایه های سایر ظروف شیشه ای حاوی لخته خون، سرم و دیگر مایعات بدن را ترجیحاً در کیسه مخصوص اتوکلاو قرار داده و اتوکلاو نموده و یا در صورت رعایت نمودن اصول ایمنی، لخته و مایعات بدن (با حجم زیاد) را در سینک مخصوص این کار با جریان ملائم آب تخلیه نموده و سپس در ماده سفید کننده خانگی با رقت ۱/۱۰ مدت حداقل یک ساعت قرار می دهیم، سپس شستشو داده و جهت سترون سازی در فور می گذاریم

باید بوسیله استفاده از اندیکاتورهای شیمیایی و بیولوژیکی از صحت عملکرد دستگاه فوردر مورد پارامترهای زمان و درجه حرارت اطمینان حاصل نمود.

دکتر شهرلا فارسی

مدیر ایمنی و بهداشت آزمایشگاه مرجع سلامت

۱۳۸۸ مهر